



HOFMANN®

Bedienungsanleitung Modell A 2200 E

Vor Anschluss der Maschine ist darauf zu achten, dass Ihre Netzspannung mit der Leistungsspannung der Maschine (siehe Typenschild) übereinstimmt und Ihre Steckdose geerdet ist. Der Antrieb der Maschine erfolgt durch einen wartungsfreien Getriebemotor.

Handhabung

1. Restehalter anheben.
2. Schneidgut an den Anschlag legen.
3. Restehalter auf das Schneidgut setzen.
4. Schnittstärke einstellen.
5. Maschine einschalten.
6. Schneidgut mit der Hand festhalten und mit dem Schlitten gleichmässig dem Messer zuführen.
7. Ist das Schneidgut so kurz, dass es hinter den Restehalter passt, muss es mit dem Restehalter gegen das Messer geführt werden.

Aus Gründen der Sicherheit ist die Anschlagplatte nach Benutzung der Maschine immer in Nullstellung zu bringen.

Die Maschine darf nicht länger als 20 Minuten ununterbrochen laufen; darum nach jedem Gebrauch sofort abschalten.

Pflege und Wartung der Maschine

Die Maschine ist aus Leichtmetall auf Hochglanz poliert und lässt sich deshalb gut reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden. Vor dem Reinigen ist aus Sicherheitsgründen immer der Stecker zu ziehen.

Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, das Messer durch Lösen der drei kleinen Schrauben abzunehmen und die Maschine von innen zu reinigen.

Bei dem Maschinenmodell A 2200 E ist zur Reinigung die Messerabdeckplatte abzuschrauben. Sie hat in der Mitte ein Linksgewinde und ist durch Einsetzen eines Stiftes in das Loch am Rande der Platte im Uhrzeigersinn abzuschrauben.

Weitere Demontagen zum Zwecke der Reinigung dürfen nicht vorgenommen werden.

Zu schmieren ist nur die Schlittenführungsstange unterhalb der Maschine mit harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl.

Ist nach längerem Gebrauch der Messerdurchmesser durch Schleifen kleiner geworden, kann der Anschlag in Messerrichtung verstellt werden.

**GARANTIESCHEIN AUF SCHNITTMASCHINE
MODELL A 2200 E**

Wir übernehmen für diese Maschine auf die Dauer von 2 Jahren vom Tage des Verkaufs an die Garantie in der Weise, dass wir nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzen. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes. Ein Garantieanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an der Maschine auf unsachgemäße Behandlung oder Installationsfehler zurückgeführt werden können, oder ohne unsere Einwilligung Eingriffe von werksfremder Hand vorgenommen worden sind. Dieser Garantieschein muss einer eventuellen Reklamation ausgefüllt beigefügt werden.

Maschine Nr. :

Verkauft am :

Verkäufer :

.....

.....

WALTER HOFMANN AG

AUF SCHNITTMASCHINEN & WAAGEN

4900 LANGENTHAL